

ALTA PERFORMANCE E PRECISÃO.



Neksia™ permite expandir o campo de possibilidades com a nova função High Curve.



NEKSIA
HIGH CURVE

essilor
Solutions

NEKSIA HIGH CURVE

TUDO QUE A NEKSIA OFERECIA. E AGORA COM NOVO RECURSO PARA ALTAS CURVATURAS.

1 NEKSIA™ MAIS OFERTAS DE ACABAMENTOS



- Rastreamento binocular automático em 3 dimensões
- Bisel: pré-visualização de bisel em 3D e trajetória de bisel configurável
- Ranhura: posicionamento, largura e profundidade configuráveis
- Perfuração: reconhecimento automático de furos, várias formas, tamanhos e ângulos
- Chanfro: face frontal e / ou face posterior, por rebole flexível
- Polimento: plano e bisel
- Centralização mais ergonômica (amplo espaço aberto)
- Ciclo EAS (Edging Assisted System) para evitar o desvio do eixo em lentes frágeis
- Banco de dados com 1.000 posições

2 FUNÇÃO 'HIGH CURVE' EXPANDA O CAMPO DE POSSIBILIDADES



- Cobertura da curva de base até 8, para todos os materiais, exceto mineral, com altura, largura e posicionamento de bisel ajustável
- Trabalhos bem acabados e com grande qualidade em vez de lentes que não se encaixam muito bem e diminuindo o número de repasse
- Dispensa uma grande variedade de bases e lentes de alta curvatura

| | Clássica | Ranhura e Quebra Canto | Ranhura, Quebra Canto e Perfurado |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Standard (3 rebolos) | Neksia Classic | Neksia RC | Neksia Drill |
| Mineral (4 rebolos) | | | |
| High Curve ⁽¹⁾ | | NOVA Neksia RC High Curve | NOVA Neksia Drill High Curve |

CONDIÇÕES

- Os produtos Neksia High Curve estão disponíveis com ou sem a função Drill. Pergunte ao seu contato da Essilor Solutions.
- Para poder ler, desbastar e montar com uma facetadora Neksia High Curve você precisa de um sistema de montagem com um leitor Neksia ou um leitor Mr. Orange ou Mr. Blue.
- ⁽¹⁾ Corte de lentes minerais com produtos Neksia High Curve não é possível.
- Para mais informações e especificações sobre a Neksia em particular, por favor consulte o folheto da Neksia.

Ligue Fácil
0800 727 2007
www.essilorsolutions.com.br

Essilor
Solutions
Desde sempre com você.